

## **Que dois-je faire si la chasse de mon WC continue à couler ?**

Détartrez le réservoir d'eau et nettoyez le flotteur. Le problème est généralement causé par le calcaire qui s'attache aux différents accessoires de la toilette, ce qui cause des blocages aux fermetures et autres fonctions.

Nous vous conseillons de détartrer régulièrement le réservoir d'eau du WC avec du vinaigre ou un autre détartrant. Versez le produit choisi dans le réservoir et laissez reposer toute la nuit. Si vous utilisez un produit chimique, suivez les instructions sur la bouteille. N'oubliez pas que vous êtes responsable de la maintenance de votre WC. Un détartrage régulier est fortement recommandé.