

L'ascenseur est constamment en panne, comment cela se fait-il?

Régulièrement, l'ascenseur est mis à l'arrêt, non pas en raison d'une panne, mais afin d'effectuer un entretien.

En effet, chaque mois, un entretien de l'ascenseur est effectué. Durant cet entretien, l'ascenseur est mis à l'arrêt.

Un entretien plus important est également effectué annuellement. L'ascenseur est alors mis à l'arrêt pendant plusieurs heures.

Outre ces entretiens mensuels et annuel, des organismes externes sont également chargés de contrôler les ascenseurs deux fois par an.

Il a également été constaté que 60% des pannes sont dues à une mauvaise utilisation des ascenseurs. Afin d'éviter ce type de panne, il est impératif d'attendre l'arrêt complet de l'ascenseur avant de pousser sur la porte pour l'ouvrir.